


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## Línea Profesional

GPC-31 • GPC-57 • GPC-57TE • GPC-57TEE • GPC-57A  
GPC-57A TE • GPC-57A RD • GPA-57

Imagen sólo con fines ilustrativos **GPC-57 TE**



## ¡Felicitaciones por su nueva adquisición!

Usted adquirió un producto con la tecnología y el cuidado de una de las mayores empresas del sector de refrigeración comercial de Brasil. Cumpliendo con la ordenanza 371 del INMETRO, en materia de certificación de seguridad.

## Índice

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>POR TU SEGURIDAD .....</b>                                              | <b>2</b>  |
| <b>INFORMATIVO .....</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>INSTALACIÓN.....</b>                                                    | <b>3</b>  |
| <b>UTILIZAÇÃO .....</b>                                                    | <b>5</b>  |
| <b>TEMPERATURA (GPC-31 / GPC-57 / GPC-57A / GPC-57A RD / GPA-57).....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>TEMPERATURA (GPC-57TE / GPC-57TEE / GPC-57A TE / GPC-57TE RD) .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>REFRIGERACIÓN.....</b>                                                  | <b>8</b>  |
| <b>PUERTA CIEGA (GPC-31/57).....</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>PUERTA DE VIDRIO (GPA-57) .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>CONDENSACIÓN Y RUIDO.....</b>                                           | <b>8</b>  |
| <b>ILUMINACIÓN (GPA-57).....</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>LIMPIEZA .....</b>                                                      | <b>9</b>  |
| <b>DESCONGELACIÓN .....</b>                                                | <b>10</b> |
| <b>PRATELEIRAS .....</b>                                                   | <b>11</b> |
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....</b>                                      | <b>12</b> |
| <b>RECOMENDACIONES IMPORTANTES.....</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>MEDIO AMBIENTE.....</b>                                                 | <b>13</b> |
| <b>APARICIÓN DE DEFECTOS.....</b>                                          | <b>13</b> |

## Por tu seguridad

- 1 - Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Se recomienda supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 2 - Clase climática 4: corresponde a condiciones ambientales de temperatura de 30°C y humedad relativa del 55% de acuerdo con ISO 23953-2\*.

- 3 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar accidentes.
- 4 - No desechar el producto en vertedero.
- 5 - **ADVERTENCIA:** Mantenga todas las aberturas de ventilación del gabinete del electrodoméstico o de la estructura empotrada alejadas de obstrucciones.
- 6 - **ATENCIÓN:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante.
- 7 - **ATENCIÓN:** No dañar el circuito frigorífico.
- 8 - **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos/hielo a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- 9 - No almacenar en el aparato sustancias explosivas, como aerosoles con productos inflamables. No almacene medicamentos, productos tóxicos, electrónicos o químicos, ya que pueden contaminar la mercancía almacenada. Si el fabricante de estos productos almacenados lo recomienda, siga las instrucciones contenidas en el embalaje de la mercancía.

- 10 - Símbolo de advertencia; Riesgo de incendio/materiales inflamables.



- 11 - El frigorífico utiliza refrigerante inflamable R-290.
- 12 - Si el producto requiere instalación en campo:

**Advertencia:** Para reducir el riesgo de inflamabilidad, la instalación de este aparato solo debe ser realizada por una persona debidamente calificada.

- 13** - Para productos de 230 Litros – La carga máxima que soporta una parrilla es de 20kg distribuidos.
- 14** - Para productos de 290 Litros – La carga máxima que soporta una rejilla es de 45kg distribuidos.
- 15** - Para productos de 570 Litros – La carga máxima que soporta una parrilla es de 52kg distribuidos.
- 16** - Para evitar accidentes, después del desembalaje, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- 17** - Nunca lo desenchufe tirando del cable de alimentación. Utilice el enchufe.
- 18** - No pellizcar, retorcer ni atar el cable de alimentación.
- 19** - Utilice una toma exclusiva para la conexión; no utilice extensiones ni conectores (tipo T).
- 20** - Desenchúfelo cada vez que realice limpieza o mantenimiento.
- 21** - No instalar cerca de fuentes de calor o inflamables.

## Informativo

Las especificaciones y la información de este manual se proporcionan únicamente para uso informativo y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Periódicamente, la empresa realiza cambios y/o mejoras al producto(s) contenido en este manual de instrucciones. La empresa no es responsable de los errores o imperfecciones contenidas en este manual.

## Instalación

- 1** - Antes de realizar la conexión, comprobar que el voltaje de la toma donde se conectará es el mismo que el indicado en la etiqueta identificativa al lado del enchufe.
- 2** - La clavija del cable de alimentación de este equipo sigue la norma establecida por la norma NBR 14136 de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT). Si su toma aún utiliza la norma anterior, le recomendamos reemplazarla y adaptarla a la nueva norma NBR 14136. Esta adaptación debe ser realizada por un profesional calificado. Nunca retire la clavija del cable de tierra (intermedia) del enchufe.
- 3** - Si el enchufe no encaja al insertarlo en la toma de corriente, significa que el producto requiere una toma de corriente y una instalación eléctrica con mayor capacidad de corriente. Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, adecuar la toma según sea necesario. Utilice una toma exclusiva para conectar el equipo.
- 4** - Adecuación de las instalaciones eléctricas a las que se conectarán los equipos de la empresa: Los equipos deben estar conectados a la red eléctrica de acuerdo con la NBR-5410 con enfoque en la protección y seguridad de las instalaciones, a fin de evitar descargas eléctricas y peligros. calefacción.
- 5** - Utilice un disyuntor para la protección eléctrica del equipo de acuerdo con la capacidad especificada en la etiqueta de identificación del producto para garantizar su protección.
- 6** - La estabilización de la red eléctrica es responsabilidad de la empresa energética y la variación de voltaje no debe exceder el 10% del voltaje indicado en la etiqueta del producto. Si la tensión de la red local presenta variaciones muy bruscas, es necesario utilizar un estabilizador de tensión, con una capacidad compatible con la potencia.

- 7 - Si la tensión de red en la toma de corriente está por debajo o por encima de los valores indicados en la siguiente tabla, esto puede afectar el funcionamiento del equipo de refrigeración, provocando quemaduras en los componentes y reduciendo la vida útil del aparato.

| Voltaje | Mínimo | Máximo |
|---------|--------|--------|
| 127V    | 114V   | 140V   |
| 220V    | 198V   | 242V   |

- 8 - Cuando se conectan muchos dispositivos eléctricos a una misma red, pueden ocurrir caídas de tensión, afectando el funcionamiento del equipo e incluso provocando daños. Esto ocurre debido a una sobrecarga de la red eléctrica, lo que puede provocar un mal funcionamiento del dispositivo o incluso cortocircuitos. Evite conectar varios dispositivos simultáneamente para reducir el riesgo de caídas de voltaje y daños eléctricos.
- 9 - No utilizar adaptadores en T y reglas en la instalación eléctrica de equipos por riesgo de sobrecarga y cortocircuitos. Un uso inadecuado de estos dispositivos puede provocar daños en los electrodomésticos e incluso provocar incendios. Se recomienda siempre seguir las instrucciones del fabricante y evitar sobrecargar los enchufes. Priorice la seguridad y consulte a un profesional de instalación eléctrica calificado.
- 10 - Retirar la base del embalaje, las cuñas y cintas de fijación, los componentes internos que no estén instalados y las películas protectoras de las láminas metálicas. Si hay piezas de acero inoxidable, es muy importante retirar la película protectora para evitar manchas.
- 11 - Es importante que el suelo esté seco y nivelado. Se pueden realizar ajustes de nivelación hasta una medida máxima de 12 mm.
- 12 - Las partes trasera e inferior del equipo pueden presentar riesgo de cortes o lesiones, por lo tanto, tenga cuidado al manipular el frigorífico en estas regiones.

- 13 - Antes de utilizarlo por primera vez, déjelo funcionando vacío durante un periodo mínimo de 2 horas para que alcance la temperatura ideal para un perfecto funcionamiento. Lo mismo se debe hacer al limpiar.

- 14 - La empresa no se responsabiliza por el incumplimiento de estas recomendaciones.

- 15 - En caso de problemas mecánicos o eléctricos, contactar con el servicio autorizado de la empresa. No permita que personas sin las cualificaciones adecuadas realicen reparaciones.

- 16 - No instalar el equipo cerca de fuentes de alto calor. Esto podría comprometer el rendimiento, lo que resultaría en un mayor consumo de energía y pérdida de eficiencia. También puede provocar deformaciones en las piezas plásticas y bajo rendimiento de refrigeración.




El lugar donde se instalará la pantalla debe estar bien ventilado y libre de luz solar, que incide directamente sobre el equipo. Esto podría comprometer el rendimiento, lo que resultaría en un mayor consumo de energía y pérdida de eficiencia.

- 17 - **ATENCIÓN:** Mantener la entrada y salida de aire libres, para una perfecta circulación. Asegure la distancia mínima recomendada de 150 mm desde paredes y otros objetos. Si la tienda está personalizada con cierres, es **OBLIGATORIO** mantener la circulación de aire en el sistema de refrigeración como se muestra en la imagen. La obstrucción de la circulación del aire perjudicará el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración.



**Mantenga la entrada y salida de aire libres para una perfecta circulación del aire. Asegure la distancia mínima recomendada de 150 mm desde paredes y otros objetos. Nunca coloque objetos encima del equipo.**



## Utilização

- 20°C** para diversos alimentos congelados,  
de **-10° a -15°C** para hielo y pasta o de **0°**  
**a +7°C** para resfriados.

- Notas:**


[illegible]

**Temperatura (GPC-31 / GPC-57 / GPC-57A / GPC-57A RD / GPA-57)**

**1 -** La temperatura interna del frigorífico se controla según la siguiente tabla:

| PRODUCTO   | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | CONTROL DE TEMPERATURA | CONGELADOS (VARIOS) | CONGELADOS (HIELO, PASTA) | REFRIGERADO |
|------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| GPC-31     | Estático con serpentina | Termostato             | -18 a -20°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |
| GPC-57     | Estático con serpentina | Termostato             | -18 a -20°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |
| GPC-57A    | Estático con serpentina | Termostato             | -18 a -20°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |
| GPC-57A RD | Estático con serpentina | Termostato             | -18 a -20°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |
| GPA-57     | Estático con serpentina | Termostato             | -10 a -15°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |

2 - El control de la temperatura interna se realiza mediante un termostato. Es decir, se puede regular para la conservación de productos refrigerados, la conservación de hielo o la conservación de productos congelados. Ver temperaturas en el ítem de uso.



**3 -** El termostato está ubicado en el exterior, en la parte inferior trasera del producto.

**4 -** El termostato viene con los **ajustes estándar de fábrica** y debe adaptarse según las necesidades de cada usuario. Su ajuste se realiza mediante un dial (botón). Cuanto mayor sea la escala, menor será la temperatura interna.

**5 -** Habrá una diferencia de temperatura entre los estantes dentro del gabinete

debido a la dirección del flujo de aire y las aberturas de las puertas.

**6 -** La temperatura del frigorífico depende de algunos factores, como:

- Temperatura ambiente;
- Rotación diaria de mercancías;
- Cantidad de mercadería almacenada;
- Tiempo durante el cual la(s) puerta(s) o tapa(s) están abiertas;
- No obstruir los conductos de aire del equipo;
- Humedad relativa del aire;

**7 -** El producto fue desarrollado para funcionar con clase climática 4, que corresponde a condiciones ambientales de 30°C y 55% de humedad relativa.

**8 -** Al operar en la opción **"congelador"**, advertimos que se puede formar hielo en las paredes internas, en la opción **"refrigerador"**, advertimos que se pueden formar gotas de agua en las paredes internas, sugerimos no almacenar alimentos sin embalaje.

**Notas:**


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

## Temperatura (GPC-57TE / GPC-57TEE / GPC-57A TE / GPC-57TE RD)

1 - La temperatura interna del frigorífico se controla según la siguiente tabla:


| PRODUCTO     | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | CONTROL DE TEMPERATURA | CONGELADOS (VARIOS) | CONGELADOS (HIELO, PASTA) | REFRIGERADO |
|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| GPC-57 TE    | Estático con serpentina | Termostato Electrónico | -18 a -20°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |
| GPC-57 TEE   | Estático con serpentina | Termostato Electrónico | -18 a -20°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |
| GPC-57A TE   | Estático con serpentina | Termostato Electrónico | -18 a -20°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |
| GPC-57 TE RD | Estático con serpentina | Termostato Electrónico | -18 a -20°C         | -10 a -15°C               | 0 a +7°C    |

2 - El control de la temperatura interna se realiza



mediante un termostato electrónico. Es decir, se puede regular para la conservación de productos refrigerados, la conservación de hielo o la conservación de productos congelados. Ver temperaturas en el ítem de uso.

3 - El termostato está ubicado en la parte inferior trasera del producto.



4 - En el **GPC-57TE RD**, el termostato está ubicado en la parte frontal inferior del producto, en el carenado.

5 - El termostato viene con **ajustes estándar de fábrica** y debe adaptarse según las

necesidades de cada usuario. Su ajuste se realiza mediante un dial (botón). Cuanto mayor sea la escala, menor será la temperatura interna.

- En la posición cero (0), el producto estará **APAGADO**.
- En las posiciones 01 y 02 la temperatura será la destinada a productos **refrigerados**.
- En las posiciones 03, 04, 05 y 06 la temperatura se utilizará para la **conservación del hielo**.
- En las posiciones 07, 08 y 09 la temperatura será la destinada a productos **Congelados**.
- El termostato está ubicado en la parte inferior trasera del producto.

6 - Habrá una diferencia de temperatura entre los estantes dentro del gabinete debido a la dirección del flujo de aire y las aberturas de las puertas.

7 - La temperatura del frigorífico depende de algunos factores, como:

- Temperatura ambiente;
- Rotación diaria de mercancías;
- Cantidad de mercadería almacenada;
- Tiempo durante el cual la(s) puerta(s) o tapa(s) están abiertas;
- No obstruir los conductos de aire del equipo;
- Humedad relativa del aire;

8 - El producto fue desarrollado para funcionar con clase climática 4, que corresponde a condiciones ambientales de 30°C y 55% de humedad relativa.

9 - Al operar en la opción "**congelador**", advertimos que se puede formar hielo en las paredes internas, en la opción "**refrigerador**", advertimos que se pueden formar gotas de agua en las paredes internas, sugerimos no almacenar alimentos sin embalaje.



## Refrigeración

La refrigeración se realiza a través de un evaporador estático tipo serpentín.

### Puerta ciega (GPC-31/57)

- 1 - La puerta ciega es de acero galvanizado pintado o acero inoxidable (exterior e interior) con aislamiento de poliuretano y junta de goma magnética.
- 2 - Le informamos que en días con mucha humedad en el aire se pueden formar gotas de agua (condensación de vapor) entre la puerta y el mueble. Esto puede ocurrir debido al diferencial de temperatura (interna x externa).

### Puerta de vidrio (GPA-57)

- 1 - Su estructura es de PVC con doble panel de vidrio templado, impermeabilizado con resistencia térmica y sellado mediante goma magnética.
- 2 - Le informamos que en días con mucha humedad en el aire se pueden formar gotas de agua (condensación de vapor) entre la puerta y el mueble, o en su totalidad. Esto puede ocurrir debido al diferencial de temperatura (interna x externa).
- 3 - También se pueden formar gotas de agua en la cara del cristal y en el perfil de la puerta, incluso en puertas calefactadas, dependiendo de la humedad relativa del aire.
- 4 - Al abrir y cerrar la puerta, se formará vaho en el interior de la puerta debido a la diferencia de temperaturas internas y externas. Esta niebla es **temporal** y desaparecerá después de que se cierre la puerta y se estabilice la temperatura interna. En un producto que no tiene ventilador interno, tomará más tiempo

estabilizar y eliminar este vaho en la cara del vidrio. No es un defecto de fabricación.

- 5 - Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas diferencias en la tonalidad y transparencia del cristal de la puerta según los lotes de fabricación. No es un defecto. No es un defecto de fabricación..

### Condensación y ruido


- 1 - Le informamos que en días con mucha humedad en el aire se pueden formar gotas de agua (condensación de vapor) entre la puerta y el mueble. Esto puede ocurrir debido al diferencial de temperatura (interna x externa).
- 2 - Puede producirse sudor en la puerta y el gabinete en condiciones de alta humedad o calor excesivo.
- 3 - En el interior del equipo pueden aparecer marcas de "sudor" en zonas más frías o cuando la temperatura cambia de más fría a más cálida. Esto puede provocar que el agua se acumule en el fondo y las paredes. Se recomienda que el cliente seque manualmente el exceso de agua.
- 4 - En días lluviosos, temprano en la mañana o en regiones costeras o con mucha humedad, esta condensación puede ocurrir con mayor frecuencia.
- 5 - Esta situación no se considera un defecto del producto, sino una consecuencia del entorno en el que está instalado.
- 6 - El ruido y las vibraciones son características normales del funcionamiento del compresor y de la hélice del sistema de ventilación.
- 7 - Pueden ocurrir pequeños estallidos debido a la contracción y expansión del gas refrigerante o sus componentes.



- 8 - La junta de la puerta puede generar ruido al cerrar debido a la caída de presión interna. Espere unos instantes a que se normalice antes de abrir la puerta.
- 9 - Debido al uso comercial, el ruido puede ser más fuerte que en un frigorífico convencional. Por lo tanto, no instale el equipo cerca de dormitorios o áreas donde dormirá gente.

### Iluminación (GPA-57)

- 1 - Dispone de iluminación con barra(s) LED de alta potencia, ubicadas en el interior del producto.
- 2 - La iluminación del producto **GPA-57** se enciende/apaga mediante un interruptor ubicado en el carenado del producto.
- 3 - Problemas por uso de otro modelo de lámpara o conexión incorrecta del componente no estarán cubiertos por la garantía LA EMPRESA.
- 4 - La sustitución debe ser realizada por un técnico autorizado o persona cualificada.



#### ATENCIÓN

Conectar el equipo a un voltaje distinto al indicado en la etiqueta del equipo provocará que se quemen los componentes, incluido el LED. Esto constituye un uso indebido y no está cubierto por la garantía de la empresa.

#### Notas:

---



---



---



---



---



---

### Limpeza



#### RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA Y EXPLOSIÓN

- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de iniciar el mantenimiento o la limpieza del producto.
- No salpique agua sobre el producto para evitar mojar las partes eléctricas o mecánicas del frigorífico.
- No utilice productos químicos o abrasivos como queroseno, alcohol o disolventes.
- Al limpiar el equipo o el ambiente como pisos y paredes, no rocíe agua ni arroje agua sobre los componentes eléctricos del equipo. Esto podría dañar su funcionamiento y provocar una descarga eléctrica o una explosión.

- 1 - Antes de limpiar, desenchufe siempre, retire todos los productos y colóquelos en un lugar que mantenga su temperatura (ejemplo: otro producto refrigerado o caja de poliestireno).
- 2 - Para la limpieza utilice únicamente una franela humedecida en agua tibia y jabón neutro.
- 3 - Para terminar de limpiar la parte interna del gabinete, dejar una abertura en la tapa o puerta, hasta eliminar toda la humedad residual de la limpieza, evitando olores en la zona interna del equipo y la aparición de posibles puntos de corrosión en el metal. regiones.
- 4 - Después de completar el procedimiento de limpieza del gabinete, enciéndalo, déjelo funcionar por un período mínimo de 2 horas y reemplace los productos.
- 5 - En los casos en que el equipo permanezca sin uso por períodos prolongados, es decir apagado, realizar el procedimiento de limpieza según el **punto 2** y dejar una abertura en la tapa o puerta, para evitar la

acumulación de olores, humedad y posibles puntos de contaminación durante este período.

**Importante:** No salpicar agua sobre el producto, evitando mojar y dañar piezas eléctricas y mecánicas.

### **ATENCIÓN**

- Para mantener las características originales del acero inoxidable, una limpieza adecuada y rutinaria es esencial para preservar la resistencia a la corrosión, la apariencia y la higiene.
- Se recomienda utilizar agua, jabón o detergente suave y neutro, aplicar con un paño suave y enjuagar con agua preferiblemente tibia.
- Después de la limpieza, es de suma importancia secar la superficie de acero inoxidable con un paño suave, para evitar la aparición de manchas en la superficie del producto.
- No utilice productos de limpieza que contengan sustancias ácidas, alcalinas o a base de cloro en su formulación. Estas sustancias atacan la capa protectora del metal, provocando la aparición de puntos de corrosión, tanto en superficies de acero galvanizado, como en acero pintado y en acero inoxidable.
- El uso de materiales de limpieza que contengan las sustancias mencionadas anteriormente y que puedan generar puntos de corrosión en el equipo no están cubiertos por la garantía de la empresa.
- No utilizar productos tóxicos (amoniaco, alcohol, removedores, etc.) ni productos abrasivos (jabones, pastas, etc.) ni esponjas o cepillos de acero. Estos productos, además de dañar el equipo, pueden dejar residuos que contaminarán la superficie del material base (acero galvanizado o acero inoxidable).
- La aparición de puntos de corrosión provocados por la contaminación de la superficie del material base por una limpieza incorrecta no está cubierta por la garantía de la empresa.

## **Descongelación**

- 1- El refrigerador en su ciclo frigorífico, con apertura de puertas y uso diario tendrá formación y acumulación de hielo en los lados internos del display. Recomendamos realizar el descongelamiento manual cuando la capa de hielo alcance aproximadamente 1cm de espesor en cualquier parte interna del display.

### **Procedimiento para descongelación manual:**


1. Apague el equipo quitando el enchufe de la toma.
2. Transfiera todos los productos a un congelador, refrigerador o hielera.
3. Mantenga la pantalla con la puerta abierta para acelerar la descongelación.
4. Esperar el tiempo necesario para que se descongele el hielo. En este caso, los grandes "bloques de hielo" que se suelten deberán ser retirados manualmente por el usuario.
5. Después de descongelar, limpie el aparato con un paño humedecido en agua tibia y jabón neutro.
6. Para terminar de limpiar el interior del display, dejar una abertura en la puerta hasta , evitando olores en la zona interna del equipo.
7. Vuelva a encender el aparato, espere al menos 2 horas, para devolver la comida y ajuste la temperatura deseada en el controlador.

### **ATENCIÓN**



No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante. No utilice objetos afilados o puntiagudos para quitar la capa de hielo de la placa fría o del evaporador. Estos objetos pueden perforar o dañar el sistema de refrigeración, provocando problemas de refrigeración y anulando la garantía.

## Prateleiras



**1 -** Permite ajustes de altura e inclinación.



1º Verifique la altura deseada del estante.



2º Coloque los soportes en las rejillas. (Como se muestra en la siguiente figura).



3º Colocar el estante.

**2 -** Le informamos que la mercancía a exhibir debe estar distribuida uniformemente por todo el lineal. La carga máxima que soporta una estantería de rejilla es de **30 kg**.

**AVISO:**

Los productos **GPC-57A / GPC-57A TE / GPC-57A RD** no tienen estantes.



## ATENCIÓN

**Nunca bloquee los estantes con plástico o similar; Esto impedirá la libre circulación de aire frío dentro del display, comprometiendo el buen funcionamiento del equipo.**

**Notas:**

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Características técnicas

### • GPC-31 / GPC-57 / GPC-57TE / GPC-57TEE

| Descripción                      | GPC-31      | GPC-57     | GPC-57TE | GPC-57TEE |
|----------------------------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 1 - Dimensiones externas (mm)    |             |            |          |           |
| Ancho (Frente)                   | 535         | 675        | 675      | 675       |
| Profundidad                      | 660         | 814        | 814      | 814       |
| Altura                           | 1895        | 1994       | 1994     | 1994      |
| 2 - Volumen                      |             |            |          |           |
|                                  | 310 Litros  | 570 Litros |          |           |
| 3 - Peso (kg)                    |             |            |          |           |
| Sin embalaje                     | 68          | 96         | 96       | 96        |
| Con embalaje                     | 73          | 104        | 104      | 104       |
| 4 - Potencia total (W)           |             |            |          |           |
| 127V                             | 180         | 269        | 321      | 321       |
| 220V                             | 187         | 294        | 330      | 330       |
| 5 - Consumo de energía (kWh/día) |             |            |          |           |
| A diario                         | 5,25        | 4,56       | 5,70     | 5,70      |
| Mensual                          | 157,5       | 136,8      | 171      | 171       |
| 6 - Voltaje                      | 127 / 220 V |            |          |           |

### • GPC-57A / GPC-57A TE / GPC-57A RD / GPA-57

| Descripción                      | GPC-57A     | GPC-57A TE | GPC-57A RD | GPA-57 |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| 1 - Dimensiones externas (mm)    |             |            |            |        |
| Ancho (Frente)                   | 675         | 675        | 675        | 675    |
| Profundidad                      | 814         | 814        | 814        | 814    |
| Altura                           | 1994        | 1994       | 2065       | 1994   |
| 2 - Volumen                      |             |            |            |        |
|                                  | 570 Litros  |            |            |        |
| 3 - Peso (kg)                    |             |            |            |        |
| Sin embalaje                     | 96          | 96         | 96         | 108    |
| Con embalaje                     | 104         | 104        | 104        | 118    |
| 4 - Potencia total (W)           |             |            |            |        |
| 127V                             | 269         | 321        | 269        | -      |
| 220V                             | 280         | 330        | 280        | 403    |
| 5 - Consumo de energía (kWh/día) |             |            |            |        |
| A diario                         | 4,56        | 5,70       | 4,56       | 8,63   |
| Mensual                          | 136,8       | 171        | 136,8      | 258,9  |
| 6 - Voltaje                      | 127 / 220 V |            |            | 220V   |

1. Consumo de energía medido con referencia a IEC 62552-1.0\* e ISO 23953-2\* (criterio: 24 horas después de la estabilización de la temperatura interna, sin abrir la tapa).
2. Clase climática 4: corresponde a condiciones ambientales de temperatura de 30 °C y humedad relativa del 55% según ISO 23953-2\*. **\*Versión actual**

## Recomendaciones importantes

- 1 - Los datos de rendimiento de este manual se determinan en un entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos pueden variar significativamente.
- 2 - El lugar de instalación debe tener buena circulación de aire; Las variaciones climáticas muy pronunciadas pueden comprometer los materiales utilizados.
- 3 - Durante los períodos de inactividad, es imprescindible que el aparato esté perfectamente higienizado y **apagado**, con el enchufe desconectado de la toma de corriente.
- 4 - En ambientes climatizados, la condensación se minimiza significativamente.
- 5 - Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las partes plásticas del dispositivo, ya que puede dañarlas.
- 6 - Evite el contacto con la parte interna del dispositivo cuando esté en funcionamiento; puede causar lesiones al usuario.
- 7 - El cable de alimentación no debe quedar expuesto, ya que su rotura accidental podría provocar, además de interrumpir el suministro eléctrico, daños a la salud de los usuarios. Intenta conectar el cable en puntos donde no haya movimiento de personas u objetos.
- 8 - Si hay una interrupción en el suministro eléctrico, evite abrir la puerta del equipo.
- 9 - La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los materiales sin previo aviso. Las ilustraciones son sólo para referencia.

## Medio Ambiente

- 1- Los materiales de embalaje utilizados son reciclables; intentar seleccionar y separar plásticos y cartones y enviarlos a empresas de reciclaje. 
- 2- Para los modelos se utiliza el fluido refrigerante **R-290**, que no afecta a la capa de ozono y no contribuye al efecto invernadero (fluido respetuoso con el medio ambiente).
- 3- Para el aislamiento térmico utilizamos poliuretano con un agente expansivo ecológico que no daña la capa de ozono, por lo que su efecto sobre el efecto invernadero tiene poca relevancia.
- 4- No desechar el producto en vertedero, para su correcta eliminación contacte con los organismos competentes de su región..

## Aparición de defectos

Si hay algún mal funcionamiento, lleve a cabo las correcciones recomendadas a continuación.



Si el problema persiste, contacte con la red de Asistencia Técnica Autorizada La empresa.

### El equipo no enciende

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa probable</b> | Enchufe con mal contacto o sin electricidad.                       |
| <b>Solución</b>       | Corregir el defecto en el enchufe del establecimiento.             |
| <b>Causa probable</b> | Fusible fundido o disyuntor del establecimiento apagado.           |
| <b>Solución</b>       | Reemplazar el fusible o encender el disyuntor del establecimiento. |
| <b>Causa probable</b> | Cable de alimentación dañado.                                      |
| <b>Solución</b>       | Contactar con el Asistente Técnico para realizar la sustitución.   |







